

松阪市民文化会館音響設備

調整卓 YAMAHA QL5+マトリクスコントローラー(システムプロセッサー Q-SYS Core 250i)

プロセニアムスピーカー (L/R)

PROCESSOR	AMP	SPEAKER
マトリクスコントローラー	L-ACOUSTICS LA4X (L/R 計3台)	L-ACOUSTICS ARCS FOCUS 2台 ARCS WIDE 2台 SM18m 1台

カラムスピーカー (L/R)

PROCESSOR	AMP	SPEAKER
マトリクスコントローラー	L-ACOUSTICS LA4X (L/R 計1台)	L-ACOUSTICS ARCS FOCUS 1台 ARCS WIDE 1台

モニタースピーカー (L/R)

AMP	SPEAKER
RAMSA WP-1100	SENTRY 100A

ステージスピーカー (L/R)

PROCESSOR	AMP	SPEAKER
RAMSA WZ-DE45	RAMSA WP-9300	ALTEC A-5

ステージフロントスピーカー(×6)

PROCESSOR	AMP	SPEAKER
RAMSA WZ-DM35	RAMSA WP-H122	ALTEC

固定フォールドバックスピーカー (L・R)

PROCESSOR	AMP	SPEAKER
RAMSA WZ-DM35	RAMSA WP-9150	RAMSA A-200

移動型フォールドバックスピーカー (L・R)

GEQ	AMP	SPEAKER
RAMSA WZ-DM35	RAMSA WP-9110	RAMSA A-200
		ALTEC A-7
		ALTEC 1231

音響用常設電源

舞台上手 30C×4

客席上手 60C×2

舞台下手 30C×4

客席下手 60C×2

仮設電源

単相三線 100A 楽屋口野外 下袖まで約30m

松阪市民文化会館音響備品

名 称		メーカー	型 番	数 量
ダイナミックマイク		SHURE	SM-58	7
			SM-57	7
			SM-565SD	1
コンデンサーマイク		AKG	C-414B-ULS	5
			C-460B-ULS	2
バウンダリーマイク		AKG	C-562BL	2
		AMCRON	PCC160	5
ワイヤレスマイク	ハンド	Panasonic	WX-4212C	4
	タイピン		WX-4300	3
ダイレクトBOX		BOSS	DI-1	3
三点吊りマイク(手動)		AKG	C-460B-ULS	1
エレベーターマイク		SONY	C-38	1
マイクスタンド	ブーム	K&M	ST-210B	5
			ST-210	7
			ST-259B	5
		Panasonic	ST-259	5
	中2段	高砂製作所	MF-18TM	3
		TOA	ST-310F	3
		RAMSA	WN-5100B	5
	小3段	高砂製作所	MF-34TM	6
		高砂製作所	MF-10	6
	卓上	K&M	234B	3
		National	WN-171	5
			WN-173	1
		Panasonic	WN-275	6
マイクケーブル			10m	10
8chマルチ	ケーブル		30m	2
	ドラム		30m	2
	先バラ			2
	BOX			2
サブミキサー		RAMSA	WR-S4412S	1
		MACKIE	ONYX-1220	1
MDプレーヤー		TASCAM	MD-301MK II	2
エフェクター		YAMAHA	SPX990	1
コンプレッサー		dbx	166XL	1
モニタースピーカー		YAMAHA	MS101Ⅲ	2
パワーコントローラー		RAMSA	WU-L61	1

音響室固定備品

CDプレーヤー	Panasonic	SL-P3815Z	1
CDレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	1
カセットデッキ	TASCAM	112RMK II	2
エフェクター	YAMAHA	SPX990	1
サンプラー	Roland	SP-404	1
パワーコントローラー	RAMSA	WU-L67	1

クラギ文化ホール 照明備品リスト(H27.10.1現在)			
調光操作卓		フロント	
Panasonic製 パコリスⅢ プリセットフェーダー 100本×3段 サブマスター 30本×100ページ		miniC-20型2ヶロ×9回路(内1回路=直) (1kwトツ3台×4色、1kwPar(N)×2 上下共)	
DMX		シーリング	
持ち込み操作卓用DMX回線(5pin) 2回線 上プロセ壁⇄調光ユニット 下プロセ壁⇄調光卓		1CL miniC-20型2ヶロ×14回路 (1kwトツ×28) 2CL miniC-20型2ヶロ×6回路 (1.5kwトツ×12)	
ボーター		ピンスポット	
		2kwクセノン 2台	
1BO	200w 22灯×4色 [#W.W.72.78]	映写機	
2BO	200w 22灯×4色 [#W.W.72.78]	フジセントラル35mm	
3BO	200w 20灯×4色 [#W.W.72.78]	ホクシン 16mm	
(各ボーター:切替miniC-20型2ヶロ×12回路)		移動器具	
サス		1kw トツ 20台	
Prosus(電動)	miniC-20型2ヶロ×12回路 1kwトツ×10	Par(N) 28台	
1Sus	miniC-20型2ヶロ×16回路 1kwフレネル×16、1kwトツ×8	500w トツ、フレネル 各12台	
2Sus	miniC-20型2ヶロ×16回路 1kwフレネル×16、1kwトツ×8	ベビートツ、フレネル 各8台	
3Sus	miniC-20型2ヶロ×12回路 1kwフレネル×16、1kwトツ×8	ITO 8台	
フロアコンセント (C-30型)		エフェクト 4台	
上手・下手	各18回路	[先玉 4・6・8・10] 各2台	
花道 上・下	各2回路	ディスク、スパイラル、スライドキャリア 各2台	
奥コン	6回路	波マシン 1台	
LH用 上・中・下	各4回路	ストロボ 2台	
純直 上・下	各2回路	DF-50 フォグマシン 1台	
UH/LH		ミラーボール 円形吊り型500mm 楕円吊り型300mm 各1台	
UH	500w18灯×4色[#71.72.63.22]		
LH	500w18灯×4色[#72.59.22.40]	スタンド 17本	
トーマンタル		ハイスタンド 8本	
miniC-20型2ヶロ×4回路(1kwトツ×2 上下共)		丸ベーススタンド 4本	
フットライト		ハンガー(鉄×24本、アルミ×19) 43個	
60w 24灯×4色 [#72.W.78.W](miniC-20型×4回路)		平置きベース 20枚	
花道フット(仮設)		3連アーム 10本	
60w 24灯×2色 (上下共)		BOハンガー 20本	
		特電	
		単相三線200A 下手網元(下袖まで約10m)	

クラギ文化ホール 舞台備品リスト(H27.10.1現在)

平 台					上敷(3尺巾)	
3尺×3尺		4枚			2間	6枚
3尺×6尺		22枚			5間	6枚
4尺×6尺		22枚			10間	10枚
6尺×6尺		6枚			緋毛せん	
所作台					6尺×8尺	12枚
3尺×12尺		29枚			地がすり(グレー)	
花道用4尺巾		4枚			10間×13尺(2間1尺)	2枚
変形、開丁場		各1枚			白紗幕	
箱馬					10間×28尺(4間4尺)	1枚
51個					ピアノ	
木足					ヤマハ コンサートグランド CF-Ⅲ	
11個					ヤマハ コンサートグランド CF	
開き足					ヤマハ コンサートグランド C-7 各1台	
	3尺巾	4尺巾	6尺巾		譜面台	
2尺1寸高	10	10	9		指揮者用	1台
2尺8寸高	10	10	9		演奏者用	60本
ケコミ					台	
	3尺巾	4尺巾	6尺巾	12尺巾	指揮者台	
7寸高	4	2	3	30	演台	
1尺高	2	2	4	4	司会台	
1尺4寸高	2	2	3	3	花台	各1台
2尺1寸高	2	2	3	3	机・椅子	
2尺8寸高	2	2	4	2	長机・前垂れあり	10脚
つかみ					前垂れなし	4脚
108個					パイプ椅子	78脚
人形					ピアノ椅子(背付き、背なし)	各2脚
13本					コントラバス椅子	2脚
支木	10本				その他	
屏風					国旗・市旗	2.64m×1.67m 各1枚
金屏風 8尺高	2双				看板枠	9m×90cm 1式
銀屏風 8尺高	1双				ホワイトボード	1台
座布団					スクリーン	11.5m×3.5m
長座布団 6尺×尺8寸	12枚				仮設スクリーン	3.5m×3.5m 各1枚
めくり台					音響反射板	1式
11寸×4尺9寸		1台			網元:下手	
					搬入口:上手奥	
					舞台上:釘・ガムテープ使用可能	