

クラギ文化ホール音響備品

名 称		メーカー	型 番	数 量
ダイナミックマイク		SHURE	SM-58	9
			SM-57	6
			SM-565SD	1
コンデンサーマイク		AKG	C-414B-ULS	5
			C-460B-ULS	3
バウンダリーマイク		AKG	C-562BL	2
		AMCRON	PCC160	3
ワイヤレスマイク	ハンド	Panasonic	WX-4212C	4
	タイピン		WX-4300	2
ダイレクトBOX		BOSS	DI-1	3
三点吊りマイク(手動)		AKG	C-460B-ULS	1
エレベーターマイク		SONY	C-38	1
マイクスタンド	ブーム	K&M	ST-210B	5
			ST-210	8
			ST-259B	5
			Panasonic	ST-259
	中2段	高砂製作所	MF-18TM	5
		RAMSA	WN-5100B	1
	小3段	高砂製作所	MF-34TM	6
		卓上	高砂製作所	MF-10
	National		WN-171	4
			WN-173	1
			Panasonic	WN-257
マイクケーブル			10m	10
			20m	10
8chマルチ	ケーブル		30m	4
	ドラム		30m	2
	先バラ			2
	BOX			1
サブミキサー		RAMSA	WR-S4412S	1
		MACKIE	ONYX-1220	1
CDプレーヤー		TASCAM	CD-450	1
		SONY	33ESA	2
MDプレーヤー		TASCAM	MD-301MK II	2
DATプレーヤー		SONY	77ES	1
カセットデッキ		SONY	22ESG	2
エフェクター		YAMAHA	SPX990	1
コンプレッサー		dbx	166XL	1
パワーコントローラー		RAMSA	WU-L61	1

音響室固定備品

CDプレーヤー	Panasonic	SL-P3815Z	1
カセットデッキ	TASCAM	112RMK II	2
エフェクター	YAMAHA	SPX990	1
サンプラー	Roland	SP-404	1
パワーコントローラー	RAMSA	WU-L67	1

クラギ文化ホール音響設備

調整卓 YAMAHA QL5+マトリクスコントローラー(システムプロセッサー Q-SYS Core 250i)

プロセニアムスピーカー (L・R)

PROCESSOR	AMP	SPEAKER
マトリクスコントローラー	RAMSA WP-9600	ALTEC (LOW)
マトリクスコントローラー	RAMSA WP-9300	ALTEC (HI)

カラムスピーカー (L・R)

PROCESSOR	AMP	SPEAKER
マトリクスコントローラー	RAMSA WP-9600	ALTEC (LOW)
マトリクスコントローラー	RAMSA WP-9300	ALTEC (HI)

ステージスピーカー (L・R)

PROCESSOR	AMP	SPEAKER
RAMSA WZ-DE45	RAMSA WP-9300	ALTEC A-5

ステージフロントスピーカー(×6)

PROCESSOR	AMP	SPEAKER
RAMSA WZ-DM35	RAMSA WP-H122	ALTEC

固定フォールドバックスピーカー (L・R)

PROCESSOR	AMP	SPEAKER
RAMSA WZ-DM35	RAMSA WP-9150	RAMSA A-200

移動型フォールドバックスピーカー (L・R)

GEQ	AMP	SPEAKER
RAMSA WZ-9311	RAMSA WP-9150	RAMSA A-200
RAMSA WZ-9311	RAMSA WP-9150	ALTEC A-7
RAMSA WZ-9311	RAMSA WP-9150	ALTEC 1231

音響用常設電源

舞台上手 30C×4      客席上手 60C×2  
 舞台下手 30C×4      客席下手 60C×2

仮設電源

単相三線 100A 楽屋口野外 下袖まで約30m

クラギ文化ホール 照明備品リスト(H27.10.1現在)

調光操作卓		フロント	
Panasonic製 パコリスⅢ プリセットフェーダー 100本×3段 サブマスター 30本×100ページ		miniC-20型2ケ口×9回路(内1回路=直) (1kwトツ3台×4色、1kwPar(N)×2 上下共)	
DMX		シーリング	
持ち込み操作卓用DMX回線(5pin) 2回線 上プロセ壁⇄調光ユニット 下プロセ壁⇄調光卓		1CL miniC-20型2ケ口×14回路 (1kwトツ×28)	
2CL miniC-20型2ケ口×6回路 (1.5kwトツ×12)		ピンスポット	
ボーダー		2kwクセノン 2台	
1BO	200w 22灯×4色 [#W.W.72.78]	映写機	
2BO	200w 22灯×4色 [#W.W.72.78]	フジセントラル35mm	
3BO	200w 20灯×4色 [#W.W.72.78]	移動器具	
(各ボーダー:切替miniC-20型2ケ口×12回路)		1kw トツ	20台
サス		Par(N)	28台
Prosus(電動)	miniC-20型2ケ口×12回路 1kwトツ×10	500w トツ、フレネル	各12台
1Sus	miniC-20型2ケ口×16回路 1kwフレネル×16、1kwトツ×8	ベビートツ、フレネル	各8台
2Sus	miniC-20型2ケ口×16回路 1kwフレネル×16、1kwトツ×8	ITO	8台
3Sus	miniC-20型2ケ口×12回路 1kwフレネル×16、1kwトツ×8	エフェクト	4台
フロアコンセント (C-30型)		[先玉 4・6・8・10]	各2台
上手・下手	各18回路	ディスク、スパイラル、スライドキャリア	各2台
花道 上・下	各2回路	波マシン	1台
奥コン	6回路	ストロボ	2台
LH用 上・中・下	各4回路	DF-50 フォグマシン	1台
純直 上・下	各2回路	ミラーボール 円形吊り型500mm 楕円吊り型300mm	各1台
UH/LH		スタンド	
UH	500w18灯×4色[#71.72.63.22]	17本	
LH	500w18灯×4色[#72.59.22.40]	ハイスタンド	
トーマンタル		丸ベーススタンド	
miniC-20型2ケ口×4回路(1kwトツ×2 上下共)		ハンガー(鉄×24本、アルミ×19)	
フットライト		平置きベース	
60w 24灯×4色 [#72.W.78.W](miniC-20型×4回路)		3連アーム	
花道フット(仮設)		BOハンガー	
60w 24灯×2色 (上下共)		特電	
		単相三線200A	下手綱元(下袖まで約10m)



クラギ文化ホール 舞台備品リスト(H27.10.1現在)

平台					上敷(3尺巾)	
3尺×3尺		4枚			2間	6枚
3尺×6尺		22枚			5間	6枚
4尺×6尺		22枚			10間	10枚
6尺×6尺		6枚			緋毛せん	
所作台					6尺×8尺	12枚
3尺×12尺		29枚			地がすり(グレー)	
花道用4尺巾		4枚			10間×13尺(2間1尺)	2枚
変形、開丁場		各1枚			白紗幕	
箱馬					10間×28尺(4間4尺)	1枚
51個					ピアノ	
木足					ヤマハ コンサートグランド CF-Ⅲ	
11個					ヤマハ コンサートグランド CF	
開き足					ヤマハ コンサートグランド C-7	各1台
	3尺巾	4尺巾	6尺巾		譜面台	
2尺1寸高	10	10	9		指揮者用	1台
2尺8寸高	10	10	9		演奏者用	60本
ケコミ					台	
	3尺巾	4尺巾	6尺巾	12尺巾	指揮者台	
7寸高	4	2	3	30	演台	
1尺高	2	2	4	4	司会台	
1尺4寸高	2	2	3	3	花台	
2尺1寸高	2	2	3	3	各1台	
2尺8寸高	2	2	4	2	机・椅子	
つかみ					長机・前垂れあり	10脚
108個					前垂れなし	4脚
人形					パイプ椅子	78脚
13本					ピアノ椅子(背付き、背なし)	各2脚
支木	10本				コントラバス椅子	2脚
松羽目					その他	
15尺(2間半)高 7間巾		2枚			国旗・市旗	2.64m×1.67m 各1枚
竹羽目					看板枠	9m×90cm 1式
1式					ホワイトボード	1台
屏風					スクリーン	11.5m×3.5m
金屏風 8尺高	2双			仮設スクリーン	3.5m×3.5m 各1枚	
銀屏風 8尺高	1双			音響反射板	1式	
座布団					綱元:下手	
長座布団 6尺×尺8寸		12枚			搬入口:上手奥	
めくり台					舞台上:釘・ガムテープ使用可能	
11寸×4尺9寸		1台				