

農業屋コミュニティ文化センター 音響備品リスト(H27.10.1現在)

主調整卓

YAMAHA M7CL-32(モノラル入力・32ステレオ入力4・出力数16)1台

スピーカー

プロセシアム	Electro Voice	EV Xi-1152A	3台	モノラル	移動用	Electro Voice	Xi-1152A/94F	2台	
カラム	Electro Voice	EV Xi-1152A	4台	2対向 計4台	移動用	RAMSA	WS-A200	2台	
固定はね返り	RAMSA	WS-A80	2台		移動用	Electro Voice	ZX3-60B	4台	
フロント補助		PRO-8A	4台		移動用	YAMAHA	MS101	3台	
音響室用モニター	GENELEC	8050A	2台						

パワーアンプ

RAMSA	WP-9300	6台		RAMSA	WP-1200B	3台	
RAMSA	WP-9150	2台		RAMSA	WP-H122	3台	

周辺機器

CD	TASCAM	CD-RW901 SL	2台		エフェクター	YAMAHA	SPX2000	2台	
MD	TASCAM	MD-02B	2台		コンプレッサー	DRAWMER	DL241	2台	
CTR	TASCAM	202 mk5	2台		イコライザー	KLARK TEKNIK	Square One	3台	

ワイヤレスマイク

受信機	Panasonic	WX-R822 (2ch)	2台	同時使用 4波まで	送信機	Panasonic	WX-4212C	3本	ハンド スイッチ付
送信機	Panasonic	WX-816-K	4本	ハンド スイッチ無	送信機	Panasonic	WX-831	2本	ピン ワイヤレス

ダイナミックマイク

SHURE	SM-58	13本		SHURE	SM-57	6本	
SHURE	SM-58s	7本	スイッチ付	Electro Voice	RE-20	4本	

コンデンサーマイク

SONY	C-48	1本		AKG	C-480B-ULS	2本	
SHURE	SM-94	4本		AKG	C-414B-XLS	4本	
AKG	C-391B	4本		AMCRON	PCC160	3本	

三点吊りマイク

SANKEN CMS-2 1本

ダイレクトボックス・フェーダーボックス

ダイレクトボックス	COUNTRY MAN	TYPE 85	4台		フェーダーボックス	TOMOCA	TC-100	3台	
-----------	-------------	---------	----	--	-----------	--------	--------	----	--

マイクスタンド

ブーム	K&M	ST210	10本		卓上	K&M	234B	3本	
ストレート	RAMSA	WN-5100B	9本		卓上	高砂製作所	MS-10	4本	
ストレート	高砂製作所	MF34-T	5本		卓上	National	WN-171	4本	
フレキアダプター	K&M	223B	2本		卓上	National	WN-172	5本	
フレキアダプター	K&M	224B	2本		卓上	National	WN-173	4本	
フレキアダプター	National	WN-191	3本						

マルチケーブル

インプットマルチ	CANARE	16ch(10m)	8本		マルチボックス	CANARE	16ch	8台	バラ
インプットマルチ	CANARE	16ch(先バラ)	2本	オス・メス 各1本					

移動用機器

調整卓	MIDAS	VENICE160	1台		CTR	TASCAM	202 mk2	2台	
CD/MD	TASCAM	MD-CD1 mk2	1台						

音響電源

舞台袖下手	C型 30A	3口		舞台袖上手	C型 30A	2口	客席	平行	1口
-------	--------	----	--	-------	--------	----	----	----	----

農業屋コミュニティ文化センター 照明備品リスト(H27.10.1現在)			
調光操作卓		フロント	
Panasonic製 パコリスⅢ プリセットフェーダー 64本×3段 サブマスター 20本		30A miniC-20型2ヶ口×4回路 (1kwトツ3台×4色 上下共)	
		シーリング	
ボーダー		30A miniC-20型2ヶ口×12回路 (1kwトツ24台)	
1BO	200w 21灯×3色 [#W.W.72]	ピンスポット	
2BO	200w 21灯×3色 [#W.W.72]	2kwクセノン	2台
サス		映写機	
1Sus	30A miniC-20型3ヶ口×8回路 1kwフレネル×12、1kwトツ×8	フジセントラル35mm	
2Sus	30A miniC-20型3ヶ口×8回路 1kwフレネル×12、1kwトツ×8	ホクシン	16mm
3Sus	30A miniC-20型3ヶ口×8回路 1kwフレネル×12、1kwトツ×8	移動器具	
フロアコンセント (C-30型)		1kw トツ	8台
上手・下手	各9回路	スタンド	8本
前コン	4回路	ハンガー	12個
後コン	8回路	平置きベース	10枚
LH用 上・中・下	各4回路	3連アーム	4本
UH/LH		バンドア	4枚
UH	500w11灯×4色[#71.72.63.22]	特電	
LH	300w14灯×4色[#72.59.22.40]	単相三線100A 上下共	
フットライト		調光室:客席奥3階上手側	
60w 12灯×3色 [#W.72.78](miniC-20型×3回路)		センタールーム:客席奥上部	

農業屋コミュニティ文化センター 舞台備品リスト(H27.10.1現在)

平 台					めくり台			
3尺×3尺				4枚	151cm×42cm	1台		
3尺×6尺				12枚	上敷(3尺巾)			
4尺×6尺				12枚	7間	10枚		
6尺×6尺				6枚	緋毛せん			
所作台(※クラギ文化ホール備品)					6尺×12尺	10枚		
3尺×12尺				29枚	ピアノ			
花道用4尺巾				4枚	スタインウェイ	1台		
変形、開丁場				各1枚	譜面台			
箱馬					指揮者用	1台		
					16個	演奏者用	17本	
木足					台			
					12個	指揮者台		
開き足					演台			
	3尺巾	4尺巾	6尺巾		司会台			
2尺1寸高	8	8	8		花台			各1台
2尺8寸高	8	8	8		机・椅子			
ケコミ					長机・前垂れあり			3脚
	1間巾				前垂れなし			31脚
7寸高	5				パイプ椅子			58脚
1尺高	5				ピアノ椅子(背付き2脚、背なし1脚)			3脚
1尺4寸高	5				その他			
2尺1寸高	5				国旗・市旗	1.8m×1.2m	各1枚	
2尺8寸高	5				看板枠	7m×90cm	1式	
つかみ					ホワイトボード			2台
					71個	スクリーン	9m×3.5m	1枚
屏風					音響反射板			1式
金屏風 8尺高				1双	舞台操作盤:下手、綱元:下手 楽屋:舞台奥、搬入口:上手			
座布団					舞台上:釘・ガムテープ使用可能			
長座布団 6尺×2尺				10枚				