

クラギ文化ホール 舞台備品リスト(R4.3.1現在)									
平台					上敷(3尺巾)				
3尺×3尺				4枚	2間				6枚
3尺×6尺				22枚	5間				6枚
4尺×6尺				23枚	10間				10枚
6尺×6尺				11枚	緋毛せん				
所作台					6尺×8尺				12枚
3尺×12尺				29枚	地がすり(グレー)				
花道用4尺巾				4枚	10間×13尺(2間1尺)				2枚
変形、開丁場				各1枚	白紗幕				
箱馬					10間×28尺(4間4尺)				1枚
				50個	ピアノ				
木足					ヤマハ コンサートグランド CF-Ⅲ				
3寸箱馬×30				4個	ヤマハ コンサートグランド CF				
開き足					ヤマハ コンサートグランド C-7 各1台				
	3尺巾	4尺巾	6尺巾		譜面台				
2尺1寸高	11	12	11		指揮者用				1台
2尺8寸高	12	12	11		演奏者用				55本
ケコミ					台				
	3尺巾	4尺巾	6尺巾	12尺巾	指揮者台				
7寸高	4	2	3	3	演台				
1尺高	2	2	4	4	司会台				
1尺4寸高	3	2	3	3	花台				各1台
2尺1寸高	2	2	3	3	机・椅子				
2尺8寸高	2	2	4	2	長机・前垂れあり				5脚
つかみ					前垂れなし				4脚
				96個	パイプ椅子				75脚
屏風					ピアノ椅子(背付き、背なし)				各2脚
金屏風 8尺高				2双	コントラバス椅子				2脚
銀屏風 8尺高				1双	その他				
座布団					国旗・市旗 2.64m×1.67m 各1枚				
長座布団 6尺×尺8寸				12枚	看板枠 9m×90cm 1式				
めくり台					ホワイトボード 1台				
11寸×4尺9寸				1台	スクリーン 11.5m×3.5m 各1枚				
					仮設スクリーン 3.5m×3.5m 各1枚				
					音響反射板 1式				
					綱元: 下手				
					搬入口: 上手奥				
					舞台上: 釘・ガムテープ使用可能				

クラギ文化ホール 音響備品リスト(R4.3.1現在)				
主調整卓	YAMAHA QL5+マトリクスコントローラー(システムプロセッサー Q-SYS Core 250i)			
スピーカー	プロセニアム L-ACOUSTICS (ARCS FOCUS×2、ARCS WIDE×2、SB18m×1)	L/R	カラム L-ACOUSTICS (ARCS FOCUS×1、ARCS WIDE×1)	L/R
	はね返り 移動 RAMSA A-200	4台	はね返り 固定 RAMSA A-200	2台
周辺機器	CD Panasonic P3815Z	1台	エフェクター YAMAHA SPX990	1台
	カセット TASCAM 112MK-II	1台	コンプレッサー dbx166XL	1台
	CDレコーダー TASCAM SS-CDR250N	1台	MD TASCAM MD-301MK-II	2台
	パワーサプライ RAMSA WU-L67	1台		
ワイヤレスマイク	受信機 Panasonic WX-UR504(WX-UD500を2台増設し、4波受信可能)			1台
	WX-4212C ハンドタイプ	4本	WX-4300 ピンタイプ	3台
ダイナミックマイク	SHURE SM-58	7本	SHURE SM-57	7本
	SHURE SM-565SD	1本	SHURE SM-58S	1本
コンデンサーマイク	AKG C-414B-ULS	5本	CROWN PCC160	3本
	AKG C-460B-ULS/61	3本(3点吊用2本含)	AKG C-480B-ULS/61	2本
マイクスタンド	K&M ST-210 ブーム	6本	K&M ST-210B ブーム	4本
	RAMSA WN-5100B ストレート	4本	Panasonic ST-259 ブーム	4本
	高砂 MF-18TM ストレート	2本	高砂 MF-34T ロースタンド	6本
	高砂 MS-10 卓上	6本	National WN-171 卓上	5本
	National WN-173 卓上	1本	Panasonic WN-275 卓上	6本
	K&M 卓上	3本		
マルチ/コード	CANARE BOX 8ch	2台	CANARE マルチケーブル30m	2本
	BOSS ダイレクトBOX DI-1	2台	CANARE マルチケーブル10m	1本
移動用機器	ミキサー RAMSA WR-S4412S	1台	ミキサー MACKIE ONYX-1220	1台
	CTR TASCAM 202mkV	1台	サンプラー ROLAND SP-404	1台
三点吊りマイク装置(手動)			エレベーターマイク SONY C-38B 1本	
音響電源	C型60A	2回路	C型30A	4回路
仮設電源	単相3線 200A(共用)			

クラギ文化ホール 照明備品リスト(R4.3.1現在)			
調光操作卓		フロント	
Panasonic製 パコリスⅢ プリセットフェーダー 100本×3段 サブマスター 30本×100ページ		miniC-20型2ケロ×9回路(内1回路=直) (1kwトツ3台×4色、1kwPar(N)×2 上下共)	
Dmx		シーリング	
持ち込み操作卓用Dmx回線(5pin) 2回線 上プロセ壁⇄調光ユニット IN 下プロセ壁⇄調光卓 OUT		1CL miniC-20型2ケロ×14回路 (1kwトツ×28) 2CL miniC-20型2ケロ×6回路 (1.5kwトツ×12)	
ボーダー		ピンスポット	
1BO 200w 22灯×4色 [#W.W.72.78]		2kwクセノン 2台	
2BO 200w 22灯×4色 [#W.W.72.78]		移動器具	
3BO 200w 20灯×4色 [#W.W.72.78]		1kw トツ 20台	
(各ボーダー:切替miniC-20型2ケロ×12回路)		Par(N) 28台	
サス		500w トツ、フレネル 各12台	
Prosus(電動) miniC-20型2ケロ×12回路 1kwトツ×10		ベビートツ、フレネル 各8台	
1Sus miniC-20型2ケロ×16回路 1kwフレネル×16、1kwトツ×8		ITO 8台	
2Sus miniC-20型2ケロ×16回路 1kwフレネル×16、1kwトツ×8		エフェクト 4台	
3Sus miniC-20型2ケロ×12回路 1kwフレネル×16、1kwトツ×8		[先玉 4・6・8・10] 各2台	
フロアコンセント (C-30型)		ディスク、スパイラル、スライドキャリア 各2台	
上手・下手 各18回路		波マシン 1台	
花道 上・下 各2回路		ストロボ 2台	
奥コン 6回路		DF-50 フォグマシン 1台	
LH用 上・中・下 各4回路		ミラーボール 円形吊り型500mm 楕円吊り型300mm 各1台	
純直 上・下 各2回路		スタンド 17本	
UH/LH		ハイスタンド 8本	
UH 500w18灯×4色[#71.72.63.22]		丸ベーススタンド 4本	
LH 500w18灯×4色[#72.59.22.40]		ハンガー(鉄×25本、アルミ×15) 40個	
トーマンタル		平置きベース 20枚	
miniC-20型2ケロ×4回路(1kwトツ×2 上下共)		3連アーム 10本	
フットライト		BOハンガー 17本	
60w 24灯×4色 [#72.W.78.W](miniC-20型×4回路)		特電	
花道フット(仮設)		単相三線200A(共用) 下手綱元(下袖まで約10m)	
60w 24灯×2色 (上下共)			

農業屋コミュニティ文化センター 舞台備品リスト(R4.3.1現在)										
平台					めくり台					
3尺×3尺				4枚	151cm×42cm				1台	
3尺×6尺				12枚	上敷(3尺巾)					
4尺×6尺				12枚	7間				10枚	
6尺×6尺				6枚	緋毛せん					
所作台(※クラギ文化ホール備品)					6尺×12尺				10枚	
3尺×12尺				29枚	ピアノ					
花道用4尺巾				4枚	スタインウェイ				1台	
変形、開丁場				各1枚	譜面台					
箱馬					指揮者用				1台	
				22個	演奏者用				17本	
木足					台					
				12個	指揮者台					
開き足					演台					
	3尺巾	4尺巾	6尺巾		司会台					
2尺1寸高	7	7	7		花台×2				各1台	
2尺8寸高	7	7	7		机・椅子					
ケコミ					長机・前垂れあり				1脚	
	1間巾				前垂れなし				30脚	
7寸高	5				長机・前垂れあり(キャスター付き)				4脚	
1尺高	5				パイプ椅子				30脚	
1尺4寸高	5				ピアノ椅子(背付き2脚、背なし1脚)				3脚	
2尺1寸高	5				その他					
2尺8寸高	5				国旗・市旗				1.8m×1.2m	各1枚
つかみ					看板枠				7m×90cm	1式
				50個	ホワイトボード				2台	
屏風					スクリーン				9m×3.5m	1枚
金屏風 8尺高				1双	音響反射板				1式	
座布団					舞台操作盤:下手、綱元:下手 楽屋:舞台奥、搬入口:上手					
長座布団 6尺×2尺				10枚	舞台上:釘・ガムテープ使用可能					

農業屋コミュニティ文化センター 音響備品リスト(R4.3.1現在)										
主調整卓										
YAMAHA M7CL-32(モノラル入力・32ステレオ入力4・出力数16)1台										
スピーカー										
プロセシアム	Electro Voice	EV Xi-1152A	3台	モノラル	移動用	Electro Voice	Xi-1152A/94F	2台		
カラム	Electro Voice	EV Xi-1152A	4台	2対向 計4台						
固定はね返り	RAMSA	WS-A80	2台		移動用	Electro Voice	ZX3-60B	4台		
フロント補助		PRO-8A	4台		移動用	YAMAHA	MS101	3台		
音響室用モニター	GENELEC	8050A	2台							
パワーアンプ										
RAMSA		WP-9300	6台		RAMSA		WP-1200B	3台		
RAMSA		WP-9150	2台		RAMSA		WP-H122	3台		
周辺機器										
CD	TASCAM	CD-RW901 SL	2台		エフェクター	YAMAHA	SPX2000	2台		
CDレコーダー	TASCAM	SS-CDR250N	1台		コンプレッサー	DRAWMER	DL241	2台		
MD	TASCAM	MD-02B	2台		イコライザー	KLARK TEKNIK	Square One	3台		
CTR	TASCAM	202 mk5	2台							
ワイヤレスマイク										
受信機	Panasonic	WX-R822 (2ch)	2台	同時使用 4波まで	送信機	Panasonic	WX-4212C	3本	ハンド スイッチ付	
送信機	Panasonic	WX-816-K	4本	ハンド スイッチ無	送信機	Panasonic	WX-831	2本	ピン ワイヤレス	
ダイナミックマイク										
SHURE		SM-58	8本		SHURE		SM-57	3本		
SHURE		SM-58s	3本	スイッチ付						
コンデンサーマイク										
SONY		C-48	1本		AKG		C-414B-XLS	4本		
SHURE		SM-94	4本		AMCRON		PCC160	3本		
AKG		C-391B	4本							
三点吊りマイク										
AKG C-480B-ULS 2本										
ダイレクトボックス・フェーダーボックス										
ダイレクトボックス	COUNTRY MAN	TYPE 85	4台		フェーダーボックス	TOMOCA	TC-100	3台		
マイクスタンド										
ブーム	K&M	ST210	10本		卓上	K&M	234B	3本		
ストレート	RAMSA	WN-5100B	5本		卓上	高砂製作所	MS-10	4本		
ストレート	高砂製作所	MF34-T	5本		卓上	National	WN-171	4本		
フレキアダプター	K&M	223B	2本		卓上	National	WN-172	3本		
フレキアダプター	K&M	224B	2本		卓上	National	WN-173	4本		
ブーム	K&M	ST259B	3本							
マルチケーブル										
インプットマルチ	CANARE	16ch(10m)	8本		マルチボックス	CANARE	16ch	6台		
インプットマルチ	CANARE	16ch(先バラ)	2本	オス・メス 各1本						
移動用機器										
調整卓	MIDAS	VENICE160	1台		CTR	TASCAM	202 mkV	1台		
CD/MD	TASCAM	MD-CD1 mk2	1台							
音響電源										
舞台袖下手	C型 30A	3口		舞台袖上手	C型 30A	2口	客席	平行	1口	

農業屋コミュニティ文化センター 照明備品リスト(R4.3.1現在)			
調光操作卓		フロント	
Panasonic製 パコリスⅢ プリセットフェーダー 60本×3段 サブマスター 30本		30A miniC-20型2ヶ口×4回路 (1kwトツ3台×4色 上下共)	
		シーリング	
ボーダー		30A miniC-20型2ヶ口×12回路 (1kwトツ24台)	
1BO	200w 21灯×3色 [#W.W.72]	ピンスポット	
2BO	200w 21灯×3色 [#W.W.72]	2kwクセノン	2台
サス		映写機	
1Sus	30A miniC-20型3ヶ口×8回路 1kwフレネル×12、1kwトツ×8	フジセントラル35mm	
2Sus	30A miniC-20型3ヶ口×8回路 1kwフレネル×12、1kwトツ×8	ホクシン	16mm
3Sus	30A miniC-20型3ヶ口×8回路 1kwフレネル×12、1kwトツ×8	移動器具	
フロアコンセント (C-30型)		1kw トツ	8台
上手・下手	各9回路	スタンド	8本
前コン	4回路	ハンガー	12個
後コン	8回路	平置きベース	10枚
LH用 上・中・下	各4回路	3連アーム	4本
UH/LH		バンドア	4枚
UH	500w11灯×4色[#71.72.63.22]	特電	
LH	300w14灯×4色[#72.59.22.40]	単相三線100A 上下共	
フットライト		調光室:客席奥3階上手側	
60w 12灯×3色 [#W.72.78](miniC-20型×3回路)		センタールーム:客席奥上部	