

嬉野ふるさと会館  
大ホール  
座席表

S T A G E

1階席 512席  
2階席 194席  
車椅子席 4席  
計 710席

1階席

	11121314	A	15161718192021222324	A	25262728	
	1011121314	B	15161718192021222324	B	2526272829	
	91011121314	C	15161718192021222324	C	252627282930	
	891011121314	D	15161718192021222324	D	25262728293031	
	7891011121314	E	15161718192021222324	E	2526272829303132	
	7891011121314	F	15161718192021222324	F	2526272829303132	
6	7891011121314	G	15161718192021222324	G	2526272829303132	33
56	7891011121314	H	15161718192021222324	H	2526272829303132	3334
56	7891011121314	I	15161718192021222324	I	2526272829303132	3334
56	車椅子席 4席	J	15161718192021222324	J	2526272829303132	3334
123456	7891011121314	K	15161718192021222324	K	2526272829303132	333435363738
123456	7891011121314	L	15161718192021222324	L	2526272829303132	333435363738
123456	7891011121314	M	15161718192021222324	M	2526272829303132	333435363738
123456	7891011121314	N	15161718192021222324	N	2526272829303132	333435363738
123456	7891011121314	O	15161718192021222324	O	2526272829303132	333435363738
123456	7891011121314	P	15161718192021222324	P	2526272829303132	333435363738
123456	7891011121314	Q	15161718192021222324	Q	2526272829303132	333435363738

親子室

扉

調光映写室

扉

音響室


2階席

123456	7891011121314	R	15161718192021222324	R	2526272829303132	333435363738
123456	7891011121314	S	15161718192021222324	S	2526272829303132	333435363738
5	7891011121314	T	15161718192021222324	T	2526272829303132	34
56	7891011121314	U	15161718192021222324	U	2526272829303132	3334
56	7891011121314	V	15161718192021222324	V	2526272829303132	3334
56	7891011121314	W	15161718192021222324	W	2526272829303132	3334


扉

扉


# 1 階



# 2 階



平面図



	間口	高さ	奥行
舞 台	15000 (8K3')	8000 (4K4')	11000 (6 K)

	全 閉			
緞 帳	15"			
映写スクリーン	60"			
	全 閉	変 1	変 2	変 3
絞り緞帳	25"	6"	19"	25"

一文字幕は1Boと共吊りです  
 バトン1ー8の耐荷重は250kgです  
 バトン1ー8の長さは全て16mです  
 大黒幕は引割幕としても使用できます

嬉野 ふるさと会館

舞台平面図 1/100  
1コマ 6尺



嬉野 ふるさと会館  
舞台断面図 1/100